TIOCK
TIOCK TECHNICAL SUPPORT

縦型ソーラー式ＬＥＤ電光盤

SDF−2201

取扱説明書

株式会社 ティオック
http://www.tiock.co.jp/

2016・5

TIOCK
TIOCK TECHNICAL SUPPORT

目　　次

・目　　次……1

・安全に関する注意事項……2

・ソーラー発電について……3

・本体名称……4

・操作パネル……5

・操作方法……7

・設定表示パターン一覧表……8

・バッテリーボックス……9

・バッテリー残量チェックと充電方法……10

・故障かなと思ったら……11

・ご使用上の注意……12

このたびは弊社製品をご選定いただき誠にありがとうございます。

本製品を安全にご使用いただくためにかならず本取扱説明書をお読みの上ご使用していただきますようお願いいたします。またお読みになった後は本書をいつでもお手に取れる場所に保管してください。

安全に関する注意事項

⚠ 設置方法について

・本製品を設置の際は取付・電源接続等は確実に行ってください。

・突風や強風で本製品をが横転しないよう土嚢等により十分固定してください。事故等の発生原因となる場合があります。

・本製品を車輌に搭載して使用する場合には必ず工具またはロープ等を使用し固定してください。

⚠ 本体等について

・本製品(本体、バッテリーボックス、ソーラーパネル)の分解・改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。また許可なく分解・改造された製品は修理等に応じられない場合があります。

・ＡＣ電源からのバッテリーへの充電時には付属品または専用の充電装置をお使いください。指定以外の方法での充電は火災・爆発の原因となる場合があります。

・本製品から発煙・異臭等の異常を感じたらご使用を中止し電源コードを抜いてください。発火・感電の原因となります。

・濡れた手でコネクターの抜き差しを行わないでください。感電の原因となります。

・本製品に水や水滴等が入ってしまった場合にはただちに使用を中止してください。感電・火災・漏電の原因となります。

⚠ その他

・本製品は防滴構造にはなっておりますが高圧洗浄機等での洗浄はおやめください。パネル・本体の破損につながります。

・ソーラーパネルは南に向けて影が出来ないように設置してください。適切な方向に設置されていない場合十分な発電が得られなくなります。

・ソーラーパネルに汚れ・積雪等が付いた場合はすみやかに取り除いてください。十分な発電が得られなくなります。

・バッテリーを満充電にしてからご使用ください。またご使用後は必ず電源スイッチを切りバッテリーの充電を行ってください。

・本製品はメンテナンスフリーの密閉型のバッテリーを使用しています。分解してバッテリー液の補充は行わないでください。

・倉庫等で本製品を保管される場合はバッテリーボックス内のバッテリーからの配線を外してください。過放電となる可能性があります。

・本製品を車輌等に搭載して運搬・移動する際は必ずソーラーパネルを折りたたみ固定用のノブボルトでしっかりと固定されているか確認してから行ってください。固定されないままで走行しますとソーラーパネルの落下や破損等の事故につながりますのでご注意ください。

ソーラー発電について

本製品はソーラー電源を採用しておりその方式についてご説明いたします。

ソーラーパネル(太陽電池)は光を受けることにより発電し電力を発生します。受ける光は太陽光が一番効率が良くまた光が垂直に当たる時に一番効率よく発電しますのでご使用時にはなるべくソーラーパネルに太陽光が垂直に当たる位置に設置してください。

ただし太陽は昼間移動しますので正午の太陽の方向に設置していただくと一日平均して光を受けることができます。また上空に障害物(樹木や建物等)がある場合は一日のうちで平均的に太陽光が当たる位置に設置してください。

ソーラーパネルに十分太陽光が当たっている時は使用する電力以上に発電しますのでその余剰分を内蔵電池に充電しています。天候が悪く太陽光が当たらない日また夜間等はこの内蔵電池の電力により動作させますので他電源による充電なしでも連続動作させることが可能になります。

ソーラーパネルとソーラー発電には以上のような特性がありますのでこれらの点をご理解の上ご使用いただくようお願いいたします。





本体名称



①ソーラーパネル
DC12V43W

②テーブルステー

③ノブボルト

④吊りフック

⑤ＬＥＤブリンカー
緑色：２枚／白色：２枚

⑥操作部

⑦文字・動画表示部

⑧移動用取っ手

⑨バッテリーボックス
DC12V38Ah×2個

⑩脚部支柱

⑪脚部台座

⑫キャスター

操作パネル


パターン切替スイッチ ①
⑩ 扉開閉用マグネット
登録スイッチ ②
⑤ ブリンカースイッチ
ON⇔OFF
セットスイッチ ③
⑥ 輝度調整スイッチ
削除スイッチ ④
⑦ 電源スイッチ
ON⇔OFF
書き込み機コネクタ差し込み口 ⑧
(文字パターン変更時)
※別途オプション
書込みスイッチ ⑨

操作パネル

①パターン切替スイッチ

・登録してあるパターンの数字を＋と－のスイッチを押して表示させせます

②登録スイッチ

・電光盤本体へパターンを登録するスイッチです
・一度登録されると上書きしない限りは電源を切っても登録されています
※登録時には長押ししてください

③セットスイッチ

・パターン選択スイッチで選択した数字を本体にセットします
※セット時には長押ししてください

④削除スイッチ

・セットされた数字を削除するためのスイッチです(一番最後にセットした文字から削除されます)
※削除時には長押ししてください

⑤ブリンカースイッチ

・ブリンカーの電源ON⇔OFF切替えスイッチです

⑥輝度切替スイッチ(３段階)

・LED表示部の明るさの切替のためのスイッチです

⑦電源スイッチ

・LED画面の電源ON⇔OFF切替えスイッチです
・OFF時はバッテリーからの電源の供給をストップします

⑧書き込み機コネクタ差し込み口

・現状の登録パターン以外の文字を追加する場合に使用します
※別途オプションにつき詳細はお問い合わせください

⑨書き込みスイッチ

・現状の登録パターン以外の文字を追加する場合に使用します
※別途オプションにつき詳細はお問い合わせください

⑩扉開閉用マグネット

・設定が終了しましたら操作ボックスの扉は必ず閉めてご使用ください

操作方法

電光盤に文字を表示させるには操作パネルから文字をセットする必要があります



例 「100m先」➡「 道 路 」➡「 補 修 」➡「 工 事 」と表示させたい場合

① **[電源]**を入れてください

② 表示させたい文字を順番にセットします

- ❶**[パターン切替スイッチ]**の数字の上下にある＋と－ボタンを調節して**51(100m先)**を表示させてください
- ❷数字を表示させたら**[セットスイッチ]**を押してください
- ❸❶と❷の手順で**28(道路)➡29(補修)➡18(工事)**をすべてセットしてください

③ セットが終了したら最後に**[登録スイッチ]**を押して本体に登録してください

注意事項

※電源を切った後もこの設定で使用したい場合は必ず登録スイッチを押してデータを登録してください
※登録スイッチを押さずに電源を切るとセットされたデータは全て消去されてしまいますのでご注意ください
※セットした文字を取り消したい場合は[削除スイッチ]を押してください(一番最後にセットされた数字から削除されます)
※[削除スイッチ]と[セットスイッチ]を同時に押すとセットしたすべてのデータが一度に削除できます
※全てのスイッチは長押し(2秒程度)してください
※登録後は必ず動作確認をしてからご使用ください

設定表示パターン一覧表

No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
文字内容	この先	工事中	作業中	測量中	除雪中	休工中	点検中	工事	舗装	路肩	対面	片側	交互	通行	下水道

No.	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
文字内容	維持	植栽	道路	補修	橋梁	トンネル	最徐行	徐行	走行	水道	注意	凍結	通行止	スリップ	一時

No.	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
文字内容	停止	位置	出入口	車両	禁止	進入	右折	左折	迂回路	500m先	1000m先	2000m先	3000m先	5000m先	1km先

No.	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
文字内容	→→→	←←←	車線	幅員	減少	変更	段差	あり	排雪中	右に	左に	よって	ください	交互通行	スピード

No.	71	72	73	74	75										
文字内容	ダウン	安全運転	ご協力	おねがい	します										

No.	76	77	78	79	80	81	82	83							
動画内容															

バッテリーボックス



①出力１

・本体へ電源を供給します

②出力２

・DC12V出力口です
・最大500mAまで使用可能ですが使用量が多いと電力が低下し電光盤が停止する場合があります

③ソーラーパネル接続コネクタ

・ソーラーパネルからのケーブルを接続します

④バッテリー接続コネクタ

・バッテリーからのケーブルを接続します

⑤ソーラーパネルからの充電確認ランプ

・点灯時は充電中です
・点滅時は調整充電中です

⑥AC100Vからの充電確認ランプ

・点灯時は充電中です
・点滅時は満充電です(次第に点滅が遅くなります)

⑦バッテリー残量確認ランプ

・ランプが二つになったらAC100Vでの充電が必要です

⑧出力ランプ

・出力中に点灯します

・使用後または保管時には必ずバッテリーを満充電にしてください(そのまま放置するとバッテリーの寿命が短くなります)
・このバッテリーはメンテナンスフリーですので分解しないでください
・バッテリーボックスのフタは必ず閉めてご使用ください(開けたままご使用いただくとトラブルの原因になります)

バッテリー残量チェックと充電方法



◎バッテリー残量のチェック方法

①のバッテリー残量表示ランプの状態を下記の表を参照して確認してください

ランプの状態	バッテリーの状態	バッテリー残量
●●●●●	(バッテリー電圧) 高	※12.5V以上
●●	(バッテリー電圧) 低	
●	(バッテリー電圧) 少	※9.5V以下

※バッテリー残量は目安です

※ランプが二つになったらAC100Vで充電してください。そのまま充電せずにいた場合、数日でバッテリー残量がなくなる恐れがあります。

※バッテリー電圧が9.5Ｖ以下になりますとバッテリーの劣化が早まる原因になりますので、なるべく早めに充電されますようお願いします。

◎バッテリーの充電方法

バッテリーボックス内に収納されているプラグをAC100Vに接続して②のＡＣ100Vからの充電確認ランプにて充電されていることを確認してください

ランプの状態	充電の状態
━━━ 点 灯	充 電 中
●ー●ー● 点 滅	↓
●ーーー● 点 滅	満 充 電

※ソーラー発電を利用していてもバッテリー残量が減っていく場合は発電量が不足している可能性があります。そのような場合は十分に日の当たる場所に移動するかＡＣ100Ｖで充電する必要があります。

※ 9.5Vから満充電まで約１日かかります(バッテリーの状態により変化します)

※満充電に近づくと次第に点滅の間隔が遅くなります

故障かなと思ったら

❶ 本体の電源が入らない

・バッテリーの容量は十分ありますか
・電源コードの破損・コネクターの抜けはありませんか
・水濡れなどにより本体やバッテリーボックスに異常はありませんか
・バッテリーボックス内のヒューズが切れていませんか

❷ ソーラーパネルの発電が少ない

・ソーラーパネルからの配線に傷などはありませんか
・コネクターは確実に本体に挿入されていますか
・天候、設置条件等によって性能を充分発揮できない場合があります

❸ その他

・お手数ですが弊社サポート部までお問い合わせください

ご使用上の注意

●ソーラーパネルは全面に太陽が当たる場所に設置してください。
設置条件(環境・天候)によっては性能が十分に発揮されない場合があります。

●バッテリーの状態を確認してからご使用ください。

●ご使用の際は、突風等による転倒を防止するための処置を行ってください。

●本書はお手元に大切に保管してください。

●本書の内容については、予告なしに変更する場合があります。

●本製品の外観及び仕様は、製品向上のため予告なく変更することがあります。

●本製品の保証期間は納入より一年間です。
※この間に発生した故障で明らかに弊社の責任と判断された場合には無償修理の対象となります。
ただし保証期間内でも取扱ミスや天災などによる故障の場合は有償修理となります。

主な仕様	
品名・型式	ソーラー式ＬＥＤ電光盤／ＳＤＦ－２２０１型
寸　法	W約610mm×H約2000mm×D約1000mm
重　量	約８０kg
ＬＥＤ画面	W320mm×H960mm／２色(緑・赤)／１６階調
表示操作方法	登録ナンバー選択スイッチ式
登録パターン	文字：６５パターン／動画：１０パターン＋任意入力１０パターン
消費電力量	最大約5.5W
バッテリー	DC12V38Ah×2個
ソーラーパネル	DC12V43W
無日照動作	満充電時約５日間連続動作(標準モード時)
ブリンカー	高輝度緑／白色ＬＥＤ使用
センサー	夜間減光モード

TIOCK TECHNICAL SUPPORT
保安電設機器･設計･製作販売
株式会社ティオック
〒381-2241 長野県長野市青木島町青木島乙850-1
TEL…026-283-5970　FAX…026-283-5920
URL…http://www.tiock.co.jp/